

# Phonak Vitus+

RIC

Uživatelská příručka



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Tato uživatelská příručka platí pro:

**Model s bezdrátovou  
komunikací**

Phonak Vitus+ RIC-312T

**Certifikace CE  
udělena v roce**

2018



---

# Informace o sluchadle

**i** Pokud není zaškrtnuto žádné pole a nevíte, o jaký model sluchadla se jedná, zeptejte se poskytovatele sluchadel.

## Model

Vitus+ RIC-312T

## Velikost baterie

312

## Ušní tvarovka

Tovární koncovka

Koncovka SlimTip

Skořepina cShell

Poskytovatel sluchadel:

┌

└

┌

└

Vaše sluchadla byla vyvinuta společností Phonak – světovou jedničkou v oboru poslechového řešení, se sídlem ve švýcarském Curychu.

Tyto špičkové výrobky jsou výsledkem desítek let výzkumu a odborných znalostí a jsou navrženy tak, abyste stále byli v kontaktu s krásou zvuku! Děkujeme vám za vaši skvělou volbu a přejeme vám mnoho let potěšení z poslechu.

Abyste se seznámili se sluchadly a dosáhli co nejlepších výsledků, přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku. Další informace o jejich vlastnostech a výhodách vám poskytne váš poskytovatel sluchadel.

Phonak - life is on  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

---

# Obsah

## **Sluchadlo**

1. Stručný návod 6
2. Popis sluchadla 8

## **Používání sluchadla**



3. Označení levého a pravého sluchadla 10
4. Zapnutí/vypnutí 11
5. Baterie 12
6. Nasazení sluchadla 14
7. Sejmutí sluchadla 15
8. Tlačítko 16
9. Péče a údržba 17

## **Další informace**

10. Výměna ochrany/filtru před ušním mazem 20
11. Servis a záruka 26
12. Údaje o splnění předpisů 28
13. Informace a popis symbolů 30
14. Řešení problémů 34
15. Důležité bezpečnostní informace 36

# 1. Stručný návod

## Označení levého a pravého sluchadla




Modrá barva pro označení **levého** sluchadla.

Červená barva pro označení **pravého** sluchadla.

## Výměna baterií



Z nové baterie odstraňte nálepku a vyčkejte dvě minuty.




Otevřete dvířka přihrádky baterie.




Umístěte baterii do přihrádky symbolem „+“ směrem nahoru.

## Zapnutí/vypnutí




Zapnutí



Vypnutí

## Tlačítko



Tlačítko na sluchadle může sloužit jako ovladač hlasitosti nebo přepínač programů v závislosti na jeho naprogramování. Funkce sluchadla jsou popsány v konkrétních návodech.


---

## 2. Popis sluchadla


Na níže uvedených obrázcích jsou znázorněny modely popisované v této uživatelské příručce. Svůj konkrétní model můžete identifikovat následovně:

- Přečtěte si část „Informace o sluchadle“ na straně 3.
- Nebo porovnejte sluchadlo s níže uvedenými modely. Věnujte pozornost tvaru sluchadla.


### Přehled ušních tvarovek



Tovární koncovka



Koncovka SlimTip



Skořepina cShell




## Vitus+ RIC-312T



### 3. Označení levého a pravého sluchadla



1

Otevřete dvířka přihrádky baterie. To provedete zatlačením výstupku ve spodní části sluchadla směrem dolů.



2

Uvnitř dvířek přihrádky baterie a na reproduktoru se nachází červené nebo modré označení. Toto značení udává, zda se jedná o levé nebo pravé sluchadlo.




Modrá barva pro označení **levého sluchadla**.  
Červená barva pro označení **pravého sluchadla**.

## 4. Zapnutí/vypnutí

Dvířka přihrádky baterie plní rovněž funkci vypínače.


1

Zavřená dvířka přihrádky baterie = sluchadlo je **zapnuto**.




2

Otevřená dvířka přihrádky baterie = sluchadlo je **vypnuto**.




**i** Po zapnutí sluchadla může zaznít spouštěcí melodie.

## 5. Baterie



1

Z nové baterie odstraňte nálepkou a vyčkejte dvě minuty.



2

Otevřete dvířka přihrádky baterie.



3

Umístěte baterii do přihrádky symbolem „+“ směrem nahoru.

- ⓘ Pokud se dvířka přihrádky baterie zavírají obtížně: Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně a symbol „+“ směřuje ke štítku „+“ v přihrádce baterie. Pokud baterie není vložena správně, sluchadlo nebude fungovat a může dojít k poškození dvířek přihrádky baterie.



Nízká úroveň nabití: Po dosažení nízké úrovně nabití baterie uslyšíte dvě pípnutí. Poté budete mít přibližně 30 minut na výměnu baterie. Délka této doby se může lišit v závislosti na nastavení sluchadla a baterii.

Doporučujeme, abyste měli vždy po ruce novou baterii.

## Výměna baterie

Toto sluchadlo vyžaduje zinko-vzduchové baterie velikosti 312.


Model	Velikost zinko-vzduchové baterie	Barevné označení na obalu	Kód IEC	Kód ANSI
Phonak Vitus+				
RIC-312T	312	hnědé	PR41	7002ZD

**i** Ujistěte se, že ve sluchadlech používáte správný typ baterie (zinko-vzduchový). Podrobnější informace o bezpečnosti výrobku naleznete v kapitole 15.2.

## 6. Nasazení sluchadla


1

Umístěte sluchadlo za ucho.




2

Vložte ušní tvarovku do zvukovodu.



3


Pokud je k ušní tvarovce připojeno zachycení, sluchadlo zajistíte jejím zasunutím do prohlubně ušního boltce.



## 7. Sejmutí sluchadla

1

Pro vyjmutí sluchadla z ucha opatrně tahejte za kotvičku/strunku k tomu určenou, případně za ohyb hadičky podle vyobrazení. V žádném případě netahejte za drátek/vodič bezprostředně za reproduktorem, protože by mohlo dojít k jeho poškození.




**⚠** Ve výjimečných případech může při vytahování zvukovodové hadičky z ucha zůstat ve zvukovodu ušní tvarovka. Pokud vám ve zvukovodu uvázne ušní tvarovka, ačkoli je jen velmi malá pravděpodobnost, že k tomu dojde, důrazně doporučujeme navštívit odborného lékaře, který ji bezpečně vyjme.

---

## 8. Tlačítko

Tlačítko na sluchadle může plnit různé funkce nebo být neaktivní. To záleží na naprogramování sluchadla, jak je popsáno v konkrétním „Návodu ke sluchadlu“. Požádejte poskytovatele sluchadel o jeho tištěnou kopii.





---

## 9. Péče a údržba

Důkladná a pravidelná údržba sluchadel zajistí jejich spolehlivé fungování a dlouhou životnost.

Dodržujte prosím následující pokyny. Podrobnější informace o bezpečnosti výrobku naleznete v kapitole 15.2.

### **Obecné informace**

Před použitím laku na vlasy nebo kosmetiky sejměte sluchadla z uší, protože tyto výrobky by je mohly poškodit.

Jestliže nebudete sluchadlo používat delší dobu, ponechte dvířka přihrádky baterie otevřená, aby se mohla odpařit případná vlhkost. Dbejte na to, aby bylo sluchadlo po použití zcela suché. Ukládejte sluchadlo na bezpečné, suché a čisté místo.

Toto sluchadlo je odolné vůči vodě, potu a prachu za následujících podmínek:

- Dvířka přihrádky baterie jsou zcela uzavřena. Zajistěte, aby v zavřených dvířkách přihrádky baterie nebyly zachyceny žádné cizí předměty, např. vlasy.
- Po vystavení vodě, potu nebo prachu musí být sluchadlo vyčištěno a vysušeno.
- Sluchadlo je používáno a udržováno tak, jak je uvedeno v této uživatelské příručce.

- ① Sluchadla s vestavěným Roger přijímačem jsou také odolná proti vodě.
- ① Sluchadla s audio nástavcem a přijímačem Roger X nejsou odolná proti vodě.
- ① Používání sluchadla v blízkosti vody může omezit přístup vzduchu k bateriím a způsobit nefunkčnost sluchadla. Pokud vaše sluchadlo přestane fungovat po kontaktu s vodou, postupujte podle pokynů k řešení problémů popsaných v kapitole 14.

## **Denně**

Zkontrolujte ušní tvarovku, zda se na ní nenalézají usazeniny ušního mazu a vlhkost. Povrchy očistěte měkkou textilií, která nepouští vlákna, nebo použijte štěteček dodávaný v krabičce sluchadla. K čištění sluchadel nikdy nepoužívejte čisticí prostředky určené pro domácnost, jako například saponáty, mýdlo apod. Nedoporučuje se oplachování vodou. Pokud potřebujete sluchadla důkladně vyčistit, požádejte svého poskytovatele sluchadel o doporučení a informace ohledně filtrů nebo vysoušecích kapslí.

## **Týdně**

Vyčistěte ušní tvarovku měkkou navlhčenou textilií nebo speciálním čisticím ubrouskem pro sluchadla. Požádejte svého poskytovatele sluchadel o podrobné pokyny ohledně důkladné údržby a čištění sluchadel.

---

## 10. Výměna ochrany/filtru před ušním mazem


Vaše sluchadlo je vybaveno ochranou/filtrem před ušním mazem, která chrání reproduktor před poškozeními způsobenými ušním mazem.

Ochranu/filtr před ušním mazem pravidelně kontrolujte a pokud je zašpiněná nebo pokud se hlasitost nebo kvalita zvuku sluchadla sníží, vyměňte ji. Ochranu/filtr před ušním mazem je třeba vyměňovat po čtyřech až osmi týdnech.

### 10.1 Odstranění tvarovky z reproduktoru


1

Pro odstranění tvarovky držte reproduktor v jedné a tvarovku v druhé ruce.




2

Pro vyjmutí ušní tvarovky za ni jemně zatáhněte.



3


Očistěte reproduktor měkkou textilií, která nepouští vlákna.



## 10.2 Výměna ochrany/filtru před ušním mazem


1

Vložte manipulační nástroj opatřený odstraňovacím háčkem do použité ochrany/filtru před ušním mazem. Násada nástroje se musí dotýkat okraje ochrany/filtru před ušním mazem.




2

Opatrně vytáhněte a vyjměte ochranu/filtr před ušním mazem přímo z reproduktoru. Při vyjímání ochrany/filtru před ušním mazem s ní neotáčejte.




3

Pro vložení nové ochrany/filtru před ušním mazem jemně tlačte vkládací stranu nástroje na výměnu do otvoru v reproduktoru, dokud nebude vnější kroužek perfektně připojený.



4


Vytáhněte nástroj přímo ven. Nová ochrana/filtr před ušním mazem zůstane na místě. Nyní tvarovku připojte k reproduktoru.



## 10.3 Upevnění tvarovky k reproduktoru


1

Držte reproduktor v jedné ruce a ušní tvarovku ve druhé.




2

Posouvajte tvarovku přes zvukový výstup reproduktoru.



3

Reproduktor a tvarovka do sebe musí perfektně zapadat.







---

## 11. Servis a záruka

### **Platnost záruky**

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje v platnost v den nákupu.

### **Mezinárodní garance**

Společnost Sonova AG poskytuje na tento výrobek omezenou mezinárodní garanci v délce jednoho roku, která vstupuje v platnost v den nákupu. Tato omezená garance se vztahuje pouze na výrobní vady a vady materiálu sluchadel, nikoliv na příslušenství, jako jsou baterie, hadičky, ušní tvarovky a externí reproduktory. Garance je platná pouze při předložení řádně vyplněného záručního listu.

Mezinárodní garance nemá vliv na žádná práva odvíjející se od platných národních právních norem pro prodej spotřebního zboží.

## Omezení záruky

Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávnou manipulací nebo používáním, vystavením chemikáliím nebo nadměrnému namáhání. Poškození způsobené třetími stranami nebo neautorizovanými servisními středisky činí záruku neplatnou. Dále se záruka nevztahuje na příslušenství, jako jsou baterie, filtry, hadičky, tvarovky, nebo externí reproduktory, které podléhají opotřebení způsobené obvyklým používáním. Tato záruka se nevztahuje na servisní zásahy provedené poskytovatelem sluchadel v jeho provozovně.

Sériové číslo  
(levé sluchadlo):

Autorizovaný poskytovatel  
sluchadel (razítko/podpis):

---

Sériové číslo  
(pravé sluchadlo):

---

Datum zakoupení:

---

---

## 12. Údaje o splnění předpisů

### Evropa:

---

#### Prohlášení o shodě

Společnost Sonova AG tímto prohlašuje, že tento produkt vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích i požadavkům směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Úplný text prohlášení o shodě lze získat od výrobce nebo místního zástupce společnosti Phonak, jehož adresa je uvedena na webu [www.phonak.com](http://www.phonak.com).

### Austrálie/Nový Zéland:



**R-NZ**

Označuje, že zařízení splňuje požadavky příslušných regulačních opatření jednotky správy rádiového spektra (Radio Spectrum Management - RSM) a Australského úřadu pro komunikace a média (Australian Communications and Media Authority - ACMA) pro zákonný prodej na Novém Zélandu a v Austrálii. Označení shody R-NZ je pro rádiové výrobky dodávané na trhu Nového Zélandu na úrovni shody A1.

## Technická specifikace bezdrátové komunikace vašeho sluchadla

Typ antény	Integrovaná anténa s feritovou cívkou (indukční)
Provozní frekvence	10,6 MHz
Šířka vlnového pásma (99 % VP)	přibl. 500 kHz
Modulace	DQPSK
Kanál	Rádio s jedním kanálem
Provozní rozsah	18 cm
Použití	Bezdrátový přenos zvukového či řídicího signálu ke sluchadlu v druhém uchu, komunikace sluchadel mezi sebou
Síla magnetického pole @ 10 m	-25 dB $\mu$ A/m

---

## 13. Informace a popis symbolů

---



Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento produkt – včetně doplňků – vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích i požadavkům směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Čísla za symbolem CE jsou kódy certifikovaných institucí konzultovaných na základě výše uvedených směrnic.

---



Tento symbol znamená, že výrobky popsané v těchto pokynech pro uživatele vyhovují požadavkům na aplikovanou součást typu B podle normy EN 60601-1. Povrch sluchadla je specifikován jako aplikovaná součást typu B.

---



Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je uvedeno ve směrnici EU 93/42/EHS.

---



Tento symbol znamená, že je důležité, aby si uživatel přečetl relevantní informace uvedené v této uživatelské příručce a řídil se jimi.

---



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.

---



Důležité informace týkající se manipulace s výrobkem a jeho bezpečnosti.

---



Během přepravy udržujte v suchu.

---

---

**Provozní  
podmínky**

Výrobek byl navržen pro bezproblémový provoz bez omezení, pokud je užíván k určeným účelům, není-li uvedeno jinak v uživatelských příručkách. Sluchadla disponují normovanou ochranou IP68 (ponoření do hloubky 1 metru po dobu 60 minut) a jsou vyrobena k použití pro všechny situace každodenního života. Proto se nemusíte obávat při vystavení sluchadel dešti nebo potu. Sluchadla však nejsou určena k použití při vodních aktivitách, které obsahují chlorovanou vodu, mýdlo, slanou vodu nebo tekutiny s obsahem chemikálií.

---

**SN**

Označuje sériové číslo výrobce, podle kterého lze určit konkrétní zdravotnický prostředek.

---

**REF**

Označuje katalogové číslo výrobce, podle kterého lze určit zdravotnický prostředek.

---





Teplota při přepravě a skladování:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



Vlhkost vzduchu při přepravě: do 90 %  
(nekondenzující).

Vlhkost vzduchu při skladování: 0 % až 70 %, pokud přístroj není používán. Viz pokyny v kapitole 15.2 týkající se vysušení sluchadla po použití.



Atmosférický tlak: 200 hPa až 1500 hPa.



Symbol s přeškrtnutou popelnicí znamená, že sluchadla nesmíte odhodit do běžného domovního odpadu. Stará nebo nepoužívaná sluchadla odevzdejte na sběrném místě určeném ke shromažďování elektronického odpadu nebo je dodejte svému poskytovateli sluchadel k náležité likvidaci. Náležitou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví.

---

## 14. Řešení problémů

### Problém

Sluchadlo nefunguje

Sluchadlo píská

Sluchadlo není dostatečně hlasité  
nebo dochází ke zkreslení

Sluchadlo přehrává dvě pípnutí

Sluchadlo se zapíná a vypíná  
(střídavě)

### Příčiny

Vybitá baterie

Zanesený reproduktor/ušní tvarovka

Baterie není vložena správně

Vypnuté sluchadlo

Sluchadlo není nasazeno správně

Ušní maz ve zvukovodu

Příliš vysoká hlasitost

Nízká úroveň nabití baterie

Zanesený reproduktor/ušní tvarovka

Příliš nízká hlasitost

Došlo ke změně stavu sluchu

Oznámení nízké úrovně nabití baterie

Vlhkost na baterii nebo sluchadle

❶ Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc svého poskytovatele sluchadel.

## Řešení

---

Vyměňte baterii (kapitoly 1 + 5)

---

Vyčistěte otvor reproduktoru/ušní tvarovku

---

Správně vložte baterii (kapitoly 1 + 5)

---

Zapněte sluchadlo úplným dovržením dvířek přihrádky baterie  
(viz kapitola 4)

---

Sluchadlo nasadte správně (kapitola 6)

---

Kontaktujte lékaře ORL/praktického lékaře nebo poskytovatele sluchadel

---

Snižte hlasitost

---

Vyměňte baterii (kapitoly 1 + 5)

---

Vyčistěte otvor reproduktoru/ušní tvarovku

---

Zvyšte hlasitost

---

Kontaktujte poskytovatele sluchadel

---

Vyměňte baterii během následujících 30 minut (kapitoly 1 + 5)

---

Otřete baterii a sluchadlo suchou textilií

---





---


## 15. Důležité bezpečnostní informace


Před prvním použitím vašeho sluchadla si prosím přečtěte informace na následujících stránkách.


Používání sluchadla neobnoví normální sluch a nezabrání poškození sluchu, ke kterému došlo z organických příčin, ani jej nezlepší. Pokud však uživatel nebude používat sluchadlo dost často, nebude z něj mít plný prospěch. Používání sluchadla je pouze součástí rehabilitace sluchu a může být nutné doplnit jej nácvikem poslechu a instruktáží odezírání ze rtů.

## 15.1 Upozornění týkající se bezpečnosti


-  Sluchadla jsou určena k zesílení a přenosu zvuku do uší, čímž kompenzují zhoršený sluch. Sluchadla, speciálně naprogramovaná pro příslušný typ sluchové ztráty, musí používat pouze osoba, pro kterou jsou určena. Neměla by je používat žádná jiná osoba, neboť si tak může způsobit poškození sluchu.
-  Změny nebo úpravy sluchadel, které nebyly výslovně schváleny společností Sonova AG, nejsou dovoleny. Takové změny mohou poškodit váš sluch nebo sluchadlo.
-  Nepoužívejte sluchadla ve výbušném prostředí (doly nebo průmyslové oblasti s nebezpečím výbuchu, prostředí s vysokou koncentrací kyslíku nebo oblasti, ve kterých se manipuluje s hořlavými anestetiky).
-  Baterie do sluchadel jsou při spolknutí jedovaté! Uchovávejte je mimo dosah dětí, mentálně postižených osob a zvířat. Dojde-li ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!


 Pokud cítíte bolest v uchu či za uchem nebo se ucho zanítí nebo dojde k podráždění kůže a nadměrnému hromadění ušního mazu, konzultujte prosím situaci se svým poskytovatelem sluchadel nebo s odborným lékařem.


 Ve výjimečných případech může při vytažování zvukovodové hadičky z ucha zůstat ve zvukovodu tovární koncovka. V tomto krajně nepravděpodobném případě důrazně doporučujeme navštívit odborného lékaře, který tovární koncovku ze zvukovodu bezpečně vyjme.

 Poslechové programy v režimu směrového mikrofonu redukují šum


v pozadí. Pamatujte, že varovné signály nebo hluk přicházející zezadu, například od vozidel, jsou částečně nebo zcela potlačeny.

 Toto sluchadlo není určeno pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé součástky, které by mohly způsobit udušení v případě, že je spolknou děti. Uchovávejte je mimo dosah dětí, mentálně postižených osob a zvířat. Dojde-li ke spolknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

 Nepřipojujte sluchadla k žádným externím zdrojům zvuku, jako je rádio atd. Mohlo by dojít k tělesnému poranění (elektrický šok).

 Následující údaje platí pouze pro osoby s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky (např. kardiostimulátory, defibrilátory apod.):

- Sluchadlo s bezdrátovou komunikací udržujte ve vzdálenosti alespoň 15 cm od aktivního implantátu. V případě jakéhokoli rušení sluchadla s bezdrátovou komunikací nepoužívejte a obraťte se na výrobce aktivního implantátu. Rušení může být také způsobeno elektrickým vedením, elektrostatickým výbojem, letištním detektorem kovů apod.
- Udržujte magnety (tj. nástroj pro manipulaci s bateriemi, magnet EasyPhone apod.) alespoň 15 cm od aktivního implantátu.

 Sluchadla by neměla být vybavována továrními koncovkami/systémy ochrany před ušním mazem, pokud je používají klienti s perforovaným ušním bubínkem, zaníceným zvukovodem nebo jinak nechráněnými dutinami středního ucha. V těchto případech doporučujeme používat koncovku vyrobenou na míru. Pokud vám ve zvukovodu uvázne jakákoli část tohoto výrobku, ačkoli je jen velmi malá pravděpodobnost, že k tomu dojde, důrazně doporučujeme navštívit odborného lékaře, který ji bezpečně vyjme.

## 15.2 Informace týkající se bezpečnosti výrobku

- i** Sluchadla Phonak jsou odolná proti vodě, nikoli vodotěsná. Jsou navržena tak, aby vydržela běžné denní aktivity a občasné náhodné vystavení extrémním podmínkám. Nikdy neponořujte sluchadlo do vody! Sluchadla Phonak nejsou speciálně navržena pro delší intervaly ponoření pod vodu trvalejšího charakteru, jako např. při plavání nebo koupání. Před těmito činnostmi vždy sluchadlo vyjměte, protože obsahuje citlivé elektronické součástky.
- i** Nikdy neoplachujte vstupy mikrofonu. Jestliže tak učiníte, může se stát, že ztratí své speciální akustické vlastnosti.
- i** Chraňte své sluchadlo před horkem – nikdy je nenechávejte v blízkosti okna nebo v autě. Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu nebo jiné tepelné přístroje za účelem vysušení vašeho sluchadla. Zeptejte se svého poskytovatele sluchadel na vhodné způsoby vysoušení.
- i** Tovární koncovku je třeba měnit každé tři měsíce, nebo když ztuhne, změní barvu a nebo zkřehne.



Tím zabráníme, aby nedošlo k odpojení tovární koncovky od ústí hadičky během vkládání nebo vyjímání z ucha.

- ① Jestliže nebudete sluchadlo používat delší dobu, ponechte dvířka příhrádky baterie otevřená, aby se mohla odpařit případná vlhkost. Dbejte na to, aby bylo sluchadlo po použití zcela suché. Ukládejte sluchadlo na bezpečné, suché a čisté místo.

- ① Zamezte pádu sluchadla na zem! Dopad na tvrdý povrch může sluchadlo poškodit.

- ① Do sluchadla vždy vkládejte nové baterie. Pokud baterie vytéká, ihned ji vyměňte za novou, abyste zabránili podráždění pokožky. Použité baterie můžete vrátit svému poskytovateli sluchadel.

- ① Baterie používané v tomto sluchadle nesmějí překročit napětí 1,5 V. Nepoužívejte stříbro-zinkové nebo lithium-iontové (Li-ion) dobíjecí baterie, protože by mohly sluchadlo vážně poškodit. Tabulka v kapitole 5 přesně vysvětluje, jaký typ baterie konkrétní sluchadlo vyžaduje.

- ⓘ Pokud sluchadlo nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterii.
- ⓘ Řádné fungování vašich sluchadel může nepříznivě ovlivnit speciální lékařské nebo zubní vyšetření (včetně záření) popsané níže. Vyjměte je a uložte mimo vyšetřovací místnost/prostor před tím, než podstoupíte:
- Lékařské nebo zubní vyšetření pomocí rentgenu (i vyšetření CT).
  - Lékařská vyšetření se skenováním pomocí MRI/NMRI vytvářejícího magnetické pole.
- Sluchadla není třeba

vyjímat při průchodu bezpečnostní branou (letišťe apod.). Pokud se vůbec používá rentgen, má velmi nízký výkon, který nemá na sluchadla vliv.

- ⓘ Nepoužívejte sluchadlo v místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení.



Poskytovatel sluchadel:



**Distributor pro Českou republiku:**

**REJA spol. s r. o.**

[www.reja.cz](http://www.reja.cz)

[www.phonak.cz](http://www.phonak.cz)

[www.sluchadla-deti.cz](http://www.sluchadla-deti.cz)

[www.komunikacnisystem.cz](http://www.komunikacnisystem.cz)

[www.audiodum.cz](http://www.audiodum.cz)



**Výrobce:**

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

029-0564-Czech/V2.00/2021-04/SB/ Printed in Bulgaria © 2017 Sonova AG All rights reserved

**sonova**  
HEAR THE WORLD

